

EKOLOGICZNY WKŁAD DO GRILLA Z PNIA DRZEWA



CENA: **14,99** PLN

CZAS WYSYŁKI: 2 DNI

Producent: Bio Energy Product, SIA

Kod EAN: 4751015050028

Czas rozpalenia: do 10 min

Czas grillowania: ponad 2h

Powierzchnia grillowania: Średnica 20-24 cm

Waga produktu: 1.4-1.8kg

Materiał: Drewno olchowe, węgiel drzewny olchowy.



OPIS PRZEDMIOTU

ECOGRILL - Grill ekologiczny

EcoGrill to najlepsze rozwiązanie do gotowania na świeżym powietrzu. Wykonany z najwyższej jakości drewna olchowego. Wypełniony węglem olchowym wykorzystuje eco-rozpałkę, która wymaga tylko jednej zapalniczki do rozpalenia. Ta unikalna konstrukcja, która posiada dwa międzynarodowe patenty, pozwala na szybkie jej rozpalenie bez użycia zapalników chemicznych. Używając wyłącznie naturalnych produktów, EcoGrill sprawi, że Twój posiłek będzie smakował tak, jakbyś go ugotował na otwartym ogniu.

ECOGRILL - Sposób używania

Krok 1: Usuń opakowanie foliowe, uważaj żeby nie wysypać węgla drzewnego.

Krok 2: Wyjmij podpałkę ze środka grilla i podpal ją.

Krok 3: Włóż zapaloną podpałkę do środka grilla, odczekaj 10 minut aż grill się rozpali.

Krok 4: Spalanie grilla kontroluj, delikatnie polewając wodą jego zewnętrzną część.
